Brukermanual CPOStest

Versjon 2.3 08.06.2017







Innhold。

Βrι	uksområder	2
Α.	OPPSETT – komme i gang	3
V	/irtuell baseposisjon	5
Β.	TEST NTRIP-oppkobling	7
C.	OPPSETT NTRTIP Brigde	8
D.	FINN CPOS-stasjoner og avstander	15
E	Endre bakgrunnskart	17
E.	SJEKK SIGNALSTYRKE- mobilnett	19
F.	LAGRE NTRIP-data for statisk etterprosessering	22
G.	FILBEHANDLING-overføre data	23
C	Dverføre data med andre Apper	25
н.	FJERNSTYRING – NTRIP Brigde	26



Bruksområder

CPOS-test er en NTRIP-klient som kan brukes til å:

- teste og diagnostisere NTRIP-oppkoblingen.
- opprette NTRIP-repeater/brigde løsning.
- opprette VRS-base på vilkårlig sted og i områder uten mobilnett.
- få en oversikt over CPOS-stasjoner vha. webkart.
- lagre basedata(RTCM) for etterprosessering.
- teste og diagnostisere mobildekningen.



A. OPPSETT – komme i gang













Eksempel med GPS aktivert:

Velg posisjon med GPS.



A 6	 P N ■ CPOS-test CPOS-test CPOS-test 		Velg Mountpoint-ikonet for valg av korreksjonstjeneste.
	Service-informasjon		
A7	Image: Point of the second of th	<	 Oppdater MountPointliste (ved første gangs bruk) Velg deretter korrekt Mountpoint CPOSGLONASS - Både GPS og GLONASS, RTCM v. 3 CPOSHREF - Både GPS og GLONASS, RTCM v. 3 + RTMC meldinger 1021, 1023 m/NN1954 HREF-modell CPOSGPS - Kun GPS, RTCM v. 3 CPOSCMR - GPS og GLONASS, CMR+



B. TEST NTRIP-oppkobling





C. OPPSETT NTRTIP Brigde











- 1) Slå på strømforsyning til ekstern blåtannenhet.
- Velg Bluetooth-innstillinger og aktiviser mobilens blåtann.



🔂 🕸 ℕ 🔩 🎖 📟 🖇 🕩 🛈 ⁴⁶⁺ 📶 89 % 🛿 11.44 **C5 Bluetooth** På Sammenkoblede enheter 0 * Serial Adaptor Ċ **BRAVEN 570** \bigcap I-WAVE Ċ. \cap Ż * Rover 4 ¢ \bigcirc Toyota Touch&Go Tilgjengelige enheter DAMST-840G1 \bigtriangledown \bigcirc



Kontroller at Bluetooth er påslått og at eksternt UHFblåtannadapter finnes i listen over sammenkoblede enheter. Hvis enheten mangler må du parre mobilen med UHFblåtannadapter før du går videre.

Pin-kode for blåtannadaptere er vanligvis 0000 eller 1234.

Velg Koble til **Bluetooth-enhet.**







Velg UHF-blåtannadapter.

Oppkoblingen tar vanligvis noen sekunder. **Hvis det oppstår problemer repeter**

trinn:



Hak av Lagre NTRIP-data hvis du vil logge data for statisk etterprosessering. Hak av SMS-fjernkontroll hvis du vil fjernstyre basen fra en annen telefon

VRS-mottagerposisjon skal kun brukes hvis VRS-posisjon skal oppdateres vha. roverposisjonen til GNSS-mottageren. Da må mottager sende meldingen via COM-port på UHF.











🔊 🔂 N 🤹 ပူ	₩ ¥ 🕩 © 4	G 🕂 📶 89 % 🖪 '	11.50
CPOS-tes CPOSHREF	st	(i•i)	Ē
->09:49:48.02 ->09:49:48.03 47469234:DOM ->09:49:48.05 094948.00 Lat Longitude; E00 <-09:49:48.70 <-09:49:48.71	7: Mountpoint: 5: Starter pålog MSTOL234 6: Virtuell base itude; N6138.0 I818.7320000 7: ICY 200 OK 9: Suksessfull p	CPOSHREF Iging : UTC; 220000 Ellh; 0.00 Dålogging!	
8979 bytes mott	tatt <u>S</u> TATUS	OK!	
VRS-basenavn:	VRS	Porte	2271 n
Breddegrad: 61	1.6337	dhøn	Ke
Lengdegrad: 8.	3122		Jgen
Datastrøm: CP	OSHREF		50
VRS lokasjon		Stop datalogg	ing
\triangleleft	\bigtriangleup		

C13

Sjekk at TD-lampa på UHF-radio blinker!









Eksempel: «Raftsundet i Lofoten»

Klikk på **stasjonsikon** for informasjon om ID/Navn på CPOS-stasjon.



Endre bakgrunnskart



D6









Eksempel «sjokartraster»

Eksempel «toporaster3»











🔗 🖓 N 📴 🔤	վ_ի	h ^ع آل	62 % 10.40
CPOS-test Signalstyrke			*
EDG	E N Te	elenor	
с	IBm	89	
, ,	ASU	15	
ОРТІМИ	ALT SI	GNAL	
Cell-ID [12	2911,10	6426,-1]
\triangleleft	\triangle		



Eksempel 2G-dekning

Ń

NB! Husk å tilbakestille telefoninnstillingene til 4G-nett for vanlig bruk!



F. LAGRE NTRIP-data for statisk

etterprosessering







FILBEHANDLING-overføre data





G3



Velg fil fra liste og trykk OK.

Eksempel filbenevnelse: VRS_2017_6_2_9_49_47 VRS= basenavn 2017=årstall 6=måned(juni) 2=dag i måned 9_49_47= UTC-tidspunkt for oppstart logging HH_MM_SS

Velg e-postprogram eller Dropbox.



Overføre data med andre Apper

🖻 🔗 🥰 🖓 N 🔤	1 1	4G 📶 77	% 🖬 12.38
√ 1 item(s) sel	ected		\square
Device		Devic	e
	em	ulated	0
64 items	2. jun.	2017 11:4	19 drw
osmand 10 items	9. feb.	2017 07:1	9 drw
osmdroid 1 item	3. jun.	2017 21:5	53 drw
PDFMaps 1 item 1	8. des.	2015 19:1	4 drw
Pictures 20 items 1	1. mar.	2017 21:1	0 drw
PL2303Files 0 item 1	6. sep.	2016 18:4	15 drw
Move Copy De	elete	Share	More
<u>م</u>			

) 📽 🖓 N 📟	"□" ⁽¹ ^{4G} .	77 % 🗗	12.40
= 🗖	File Manager ^{HD}	Q		÷
	ntripdata	ſ	Device	
	storage em	ulated	0 ntri	pdata
?	VRS_2017_1_2 5,91 KB	20_13_11_ 20. jan. 201	4.rtcm 7 14:11	-rw
	VRS_2017_1_2 0,27 КВ	20_13_11_ 20. jan. 201	4.xml 7 14:11	-rw
?	VRS_2017_2_3 2,23 KB	3_23_34_2 4. feb. 201	2 0.rtcm 7 00:34	-rw
	VRS_2017_2_3 0,27 КВ	3_23_34_2 4. feb. 201	2 0.xml 7 00:34	-rw
?	VRS_2017_2_3 2,82 KB	3_23_34_5 4. feb. 201	9.rtcm 7 00:35	-rw
	VRS_2017_2_3 0,27 кв	3_23_34_5 4. feb. 201	9.xml 7 00:34	-rw
?	VRS_2017_2_7	7_10_53_2	0.rtcm	=04/
	\triangleleft	\triangle		

Filene som lagres i CPOStest ligger lagret på enhetens interne harddisk under folderen «**ntripdata**»

Tips!

Du kan bruke filbehandler - apper til å **overføre data** eller **slette** filer.

Eks. File Manager HD

Hver rådatafil har en XML-fil som inneholder basenavn og tidsinformasjon.



H. FJERNSTYRING – NTRIP Brigde









Legg inn **Mobilnr for base** som skal fjernstyres.

Pinkode base (vilkårlig passord, ikke pinkode sim) kan brukes hvis du vil unngå at andre brukere kan ta kontroll over base.

NB! Sammen pinkode må da legges inn på basemobil og fjernkontrollmobil.

Bruk «default» til vanlig bruk.

Eksempel Sett ny VRS-posisjon

Fjernkontroll-mobil (din mobil)

Gå til først til menyen for NTRIPoppsett under hovedmenyen og sett ny baselokalisering.

VRS-posisjon.

Det er NTRIP-oppsettet på fjernkontroll-mobil som styrer basen.



ΞM	🔗 🔌 🖻 🤹 🕕 🛈 ⁴⁶⁺ 📶 83 % 🛿 13.43
(∰?	
	Mohilar baco
	2345678
	Pinkode base
	default
E	Sjekk NTRIP-status
Ľ	NTRIP driftsstatus
\mathbf{v}	Stopp NTRIP-klient
$\hat{}$	Frigi NTRIP-oppkobling
	Start NTRIP-klient
C	Restart NTRIP-oppkobling
æ9	Sett ny VRS-posisjon
V	Denne mobilens NTRIP-posisjon
((<u>x</u>))	Endre Mountpoint
A	CPOSGLONASS
Wiff	Start WIFI-oppkobling
	Bytt mellom GPRS og WIFI
Wiff	Stopp WIFI-oppkobling
WHEN	Stopp WIFI-oppkobling
Witen	Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Image: Constraint of the state of t
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling
	Stopp WIFI-oppkobling Stopp WIFI-oppkobling

Start WIFI-oppkobling

Stopp WIFI-oppkobling

 \bigtriangleup

 \bigtriangledown

Velg Sett ny VRS-posisjon.

Basemobil vil respondere med SMS-kontrollmelding eller SMSstatusmelding når endring er utført.